

# **METODICKÝ NÁVOD PRO POSTUP ČLENŮ ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU PŘI ZJIŠTĚNÍ HAVÁRIE V ČISTOTĚ VOD**

**V případě zjištění havárie postupuje člen takto:**

1. Odebere do čisté a řádně vypláchnuté nádoby (vyplachuje se nejméně 3x odebíranou vodou) vzorek znečištěné vody v množství nejméně 2 litry. Případně odebere i vzorky mrtvých ryb.
2. Uvědomí telefonicky sekretariát Východočeského územního svazu ČRS, Na Zahrádkách 233, 503 41 Hradec Králové - Věkoše na telefonní čísla 495214940, 495220582, 602467315. Zde je služba v pracovní dny, v mimopracovní dny je nutno nechat vzkaz na záznamníku.
3. Uvědomí telefonicky příslušné pracoviště České inspekce životního prostředí, divize ochrany vod- pohotovost.mobil 602 952 224.Pro většinu kraje je sídlo inspekce v Hradci Králové na telefonních číslech 495773111 nebo 495773405, pro povodí Sázavy v Havlíčkově Brodě na telefonním čísle 451428096, pro povodí Jizery v Liberci na telefonním čísle 485340800, pro povodí Moravy v Olomouci na telefonním čísle 585434638 – 41.
4. Uvědomí funkcionáře příslušné místní organizace ČRS.
5. Uvědomí příslušný městský úřad, odbor životního prostředí.
6. Uvědomí podniky Povodí, na většině kraje to je Povodí Labe, jehož sídlo je v Hradci Králové a telefonní číslo je 495088111. V povodí Moravy je to podnik Povodí Moravy se sídlem v Brně. Pro povodí Sázavy to je podnik Povodí Vltavy se sídlem v Praze.
7. Odebere nové vzorky za účasti příslušníka policie nebo jiné úřední osoby. Vzorky se musejí odebrat v místě znečištění, nad tímto místem, v určité vzdálenosti pod tímto místem a na všech přítocích nad místem znečištění, případně na jiných místech dle úvahy. Množství vody na jeden vzorek musí být minimálně 2 litry. O odběru vzorků musí být vypracován protokol, který podrobně popisuje všechny okolnosti odběru a tento protokol musí všichni účastníci podepsat. Vzorek se pak zabezpečí tak, aby nedošlo k pochybnostem o jeho záměně (převázáním lepící páskou a její podepsání či orazítkování v místě švu) a okamžitě se expeduje do vhodné laboratoře, nejlépe do laboratoře podniku Povodí Labe v Hradci Králové nebo laboratoře Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech.